



AlphaSmart NEO



AlphaSmart NEO är godkänd som Bra hjälpmedel i Sverige. HI-avtal gäller.



AlphaSmart NEO är det smarta tangentbordet och skrivhjälpmedlet för PC och Mac. Större minne, större skärm, fler rader med valbara teckenstorlekar och längre batteridriftstid - jämfört med AlphaSmart 3000, (utgått). Svenskt tangentbord, svensk stavningskontroll, mm. Dessutom: Mindre stöldbegärlig än en portabel dator. Viktigt för alla men särskilt för skolorna!

NEO
BY ALPHASMART

AlphaSmart NEO sparar din tid! Tid för annat än att renskriva texter. Köp din AlphaSmart NEO nu - det tjänar du på!

- AlphaSmart NEO är enkel att använda som tangentbord/anteckningsbok/dator. Anslut, tryck på "Sänd" och det som skrivits i NEO överförs till PC eller Mac.
- AlphaSmart NEO fungerar oavsett program. Överföring till datorn görs via USB-kabel. (OBS! PC-Y kabel används inte i NEO.) Det går även att skicka från datorn till NEO. AlphaSmart NEO har en inbyggd IR-sändare så att även trådlös överföring kan göras till en dators IR-port (IrDA).
- AlphaSmart NEO har svenskt tangentbord i normalstorlek och svensk snabbguide.
- AlphaSmart NEO har låg strömförsörjningskostnad. Driftstiden är c:a 700 tim. med tre 1,5 V batterier, typ LR6. Kostnad 15:-/700 tim.!
- AlphaSmart NEO är robust och vikten är c:a 0,9 kg. Mått: 315 x 247 x 45 mm. AlphaSmart NEO är CE-certifierad enligt 73/23/EEC och 89/336/EEC.
- LCD-skärmen har måtten 146 x 38 mm. Den kan ställas in för att visa 2, 3, 4, 5 eller 6 rader och därmed också olika teckenstorlekar - mellan 4 och 11 mm.
- AlphaSmart NEO säljs i två utföranden. Dels Artnr 6211 med NEO, batterier, USB-kabel, CD och Snabbguide. Vid köp av PAKET, artnr 6212 ingår även väska.

Vid köp av AlphaSmart NEO medföljer CD'n "AlphaSmart Manager 2".

- Skapa innehållet i AlphaWord filer och skicka dessa till en eller flera anslutna AlphaSmart NEO.
- Hämta in AlphaWord filer från en eller flera anslutna AlphaSmart NEO och spara dem i datorn.
- Installera och ta bort SmartApplets (små program) i en eller flera anslutna AlphaSmart NEO.
- Kontrollera status och göra grundinställningar i en eller flera anslutna AlphaSmart NEO.
- Behörighet att skydda innehållet i AlphaSmart NEO/AlphaSmart Manager genom att använda lösenord.


Nytt! Svensk Handledare - AlphaSmart Manager 2. Vi har översatt den till svenska och den medföljer när du köper AlphaSmart NEO från Rehabmodul AB.

NEO kan visa texten på 2 till 6 rader, genom ändring av teckenstorleken.

2 rader - teckenstorlek c:a 11 mm




3 rader - teckenstorlek c:a 8 mm



4 rader - teckenstorlek c:a 6 mm

5 rader - teckenstorlek c:a 5 mm

6 rader - teckenstorlek c:a 4 mm



PRISER (Moms och frakt tillkommer):

Artnr 6211. Pris: 3 395:-

Artnr 6212 (PAKET). Pris: 3 595:-

Handla direkt på webben!

Besök **Butiken** på
www.rehabmodul.se

AlphaSmart NEO kan även användas som externt tangentbord vid USB anslutning. Texten är då synlig endast på datorskärmen/i dokumentet - inte i NEO.

Rehabmodul AB
För kommunikation
med datorprogram
och AKK-talapparater

Enspännargatan 10, 165 57 Hässelby
Telefon: 08-583 588 90 FAX: 08-583 603 99
Mobil: 0708-35 88 91 Info@rehabmodul.se
Hemsida: www.rehabmodul.se

