

DORO 4100H

Bordstelefonen som är en mobiltelefon!



Bordstelefon utan sladd!

- *Det går väl inte!*

Jo! Det är en mobiltelefon!

- Enkel att använda - svensk brux
- 3 snabbvalsknappar för egeninlagda telefonnummer
- Bara prata samt ta emot/skicka SMS-meddelanden

Artnr 2114

Äntligen!

Alla ni som haft en traditionell bordstelefon via en fast telefonlinje och saknar detta, kan nu köpa en bordstelefon som är en mobiltelefon. Skaffa ett mobilabonnemang (kan även vara ett kontantabonnemang) och stoppa in SIM-kortet i telefonen. Nu kan du ansluta till 2G-, 3G- och 4G-mobilnäten. Doro 4100H har även en högtalarfunktion och kan skicka och ta emot SMS-meddelanden. Separata knappar med kontrasterande tecken, gör den lätt att använda. Du kan även ta med och använda den i sommarstugan, husbilen eller husvagnen. Perfekt för senioren!

- Belyst knappsats. Trygghetsknapp (SOS).
- Belyst, lättläst monoskärm med tydlig text.
- Telefonbok för upp till 500 nummer.
- Högtalartelefon med justerbar volym i 9 steg.
- Justerbar ringsignal >84 dB i 8 steg.
- Mått: 210 x 170 x 70 mm. Vikt: c:a 600 gram.
- 150 timmar vilotid /upp till 420 minuter taltid vid enbart batteridrift.
- Skärmstorlek 56 x 38 mm.
- Hörslina T4/M4.
- Ljudvolym i luren i 9 steg.
- Visuell ringindikator.

Ansluta en yttre antenn.

Om mobilmottagningen är dålig, kan istället en yttre antenn anslutas till antennkontakten på telefonen. Antennkontakten ska vara typ TNC-hankontakt. Om antennkontakten är typ SMA-hane måste även en adapter köpas. Lämpliga antenner - rundstrålande eller riktade - finns bl.a. hos Kjell&Company, m fl.

OBS! Mini-SIM kort ska användas! Kontantkort eller abonnemang väljer du själv.